




## Fusibili cruscotti e relays, centraline preriscaldamento

Fuses, Dashboards & Relays,  
Pre-heating device







## D29002



| Codice Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|
| D29002      | 120    | 80     | 50     |
| D39022      | 300    | 220    | 120    |
| D39023      | 240    | 190    | 100    |
| D39025      | 150    | 110    | 70     |
| D29026      | 190    | 140    | 70     |

Grado di protezione IP56 / Protection IP 65


Colore grigio Ral 7035 / Ral 7035 grey colour



| Codice Code | Descrizione Description               | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) Coperchio / Cover |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| D39056      | Fondo cassetta Box without cover      | 190    | 380    | 180    | -                        |
| D38956.1    | Coperchio per D39056 Cover for D39056 | 190    | 380    | 180    | 80                       |

Grado di protezione IP56 / Protection IP 65 - Campo di tenuta -40°C+80°C / Seal -40°C+80°C - Materiale ABS / ABS material

Resistenza agli urti IK07 / Resistance to any clash IK07 - Infiammabilità UL 94 HB / Inflammability UL 94 HB - Colore grigio Ral 7035 / Ral 7035 grey colour



| Codice Code | Descrizione Description               | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| D39082      | Cassetta con coperchio Box with cover | 250    | 255    | 161    |
| D39084      | Cassetta con coperchio Box with cover | 250    | 400    | 161    |
| D39085      | Cassetta con coperchio Box with cover | 120    | 220    | 91     |

| Codice Code | Descrizione Description               | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|-------------|---------------------------------------|--------|--------|--------|
| D39091      | Cassetta con coperchio Box with cover | 160    | 160    | 91     |
| D39093      | Cassetta con coperchio Box with cover | 160    | 260    | 91     |
| D39094      | Cassetta con coperchio Box with cover | 120    | 122    | 91     |

Grado di protezione IP68 secondo EN60529 / Protection IP65 according to EN60529 - Campo di tenuta -40°C+130°C / Seal -40°C+130°C - Materiale poliestere rinforzato


con fibra di vetro / Polyester material supported with fiber glass / Resistenza agli urti 7 Nm / Resistance to any clash 7 Nm - Infiammabilità UL 94 V-0 /

Inflammability UL 94 V-0 - Colore grigio naturale Ral 7001 / Ral 7001 natural grey colour

### Cruscotti in ABS termoformato con frontale variabile a disegno cliente.


Vacuum formed ABS panels, to be equipped as per customer design.  
Tableau da bord en ABS thermformage avec frontal variable a desin da client.

Tiefgezogenes -absarmaturenbrett, nach wunsch des kunden ausrüstbar




| Codice Code | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|-------------|--------|--------|--------|--------|
| C06007      | 137    | 380    | 105    | 126    |
| C06005      | 140    | 280    | 100    | 129    |

### DIS.1998



### DIS.1999




### Cruscotti completi di strumentazione senza cablaggio

Complete dashboards with electrical components and instrumentation, without wiring loom


Tableaux de bord avec instruments et composants sans faisceau

Fertige Armeturenkasten ohne Kabelbaum




IME.018

12V



IME.019


12V



IME.020

12V






IME.021




12V



IME.022




12V



IME.023




12V



**IME.024**




**12V**



**IME.025**



**12V**




**IME.026**



**12V**






IME.027




12V



IME.028



12V



LOE.001



12V

## Possibilità di inserimento del logo per ordini minimi di 25 pezzi

It is possible to insert the customer logo, on the basis of a minimum order of 25 pcs.

Pour commandes de 25 pieces par type, ces tableaux peuvent être fabriqués à votre marque.

Man kann bei Aufträgen von mindestens 25 St. das Firmenlogo einfügen.


## Fusibili a lamella

Blade fuses


Fusibles a lamelle

Glatte schmelzsicherungen

Posizione A



Posizione B



Tipo normale - Posizione A

| Codice | Amp   |
|--------|-------|
| F17181 | 1 A   |
| F17169 | 2 A   |
| F17002 | 3 A   |
| F17003 | 4 A   |
| F17004 | 5 A   |
| F17005 | 7,5 A |
| F17006 | 10 A  |
| F17007 | 15 A  |
| F17008 | 20 A  |
| F17009 | 25 A  |
| F17010 | 30 A  |
| F17074 | 40 A  |

Tipo maxi - Posizione B

| Codice | Amp  |
|--------|------|
| F17145 | 20 A |
| F17146 | 30 A |
| F17147 | 40 A |
| F17148 | 50 A |
| F17149 | 60 A |
| F17150 | 70 A |
| F17151 | 80 A |

Diodi - Posizione A

| Codice | Amp |
|--------|-----|
| F17104 | 1 A |
| F17185 | 3 A |


## Fusibili tipo mega

Fuses type mega

Fusibles type mega

Sicherungen typ mega

| Codice | Amp   |
|--------|-------|
| F17105 | 100 A |
| F17106 | 125 A |
| F17107 | 150 A |
| F17109 | 175 A |
| F17110 | 200 A |
| F17111 | 225 A |
| F17112 | 250 A |
| F17153 | 300 A |








## Fusibili a siluro

Fuses

Fusibles

Schmelzsicherungen

| Codice | Amp  |
|--------|------|
| F17011 | 5 A  |
| F17012 | 8 A  |
| F17013 | 10 A |
| F17014 | 15 A |
| F17015 | 16 A |
| F17016 | 25 A |
| F17017 | 40 A |




## Fusibili a nastro

Strip fuses

Fusibles à ruban

Sicherungstreifen

| Codice | Amp   |
|--------|-------|
| F17018 | 30 A  |
| F17019 | 40 A  |
| F17020 | 50 A  |
| F17021 | 60 A  |
| F17022 | 80 A  |
| F17023 | 100 A |



## F17186




## Portafusibile lamellare 1 via volante attacco a faston con coperchio

1 way fuse box with cover

Boitier pour fusible 1 voie avec couvercle

1-facher Sicherungskasten mit Deckel



**F17048.S** = staffa di fissaggio/fixing hanger/étrier de fixation/  
die befestigungsklaue

**F22044** = Terminale (nr. 2)


**F22063** = Copri terminale (nr. 2)

## Portafusibile stagno

Waterproof fuse box

Porte-fusible étanche

Wasserdichtiger sicherungskaste



## F17182




F17182.1 = cappuccio/cap/couvercle/deckel

## Portafusibile volante 1 via tenuta stagna componibile

1 wayfuse box waterproof connectable

Porte fusible 1 voie étanche componible

1-facher wasserdichte zusammensteckbare Sicherungskaste



## F17188




Compreso di terminali

## Portafusibile volante 1 via chiusura a baionetta

1 way fusebox bayonet closing

Portefusible type 1 voie fermteure à bayonnette

1 Facher Schmelzsicherungskaste



## F17026



F22044 Terminale 6,3 (nr. 2) / clip

F22063 Copri terminale (nr. 2) cover clip

## F17024




### Portafusibile 1 via per fusibile 5x20

1 way glass fusebox 5x20

Boitier pour fusible 1 voie pour fusible 5x20

1 fach Sicherungskaste für Sicherung 5x20



## F17025




### Portafusibile 1 via a nastro

1 way strip fusebox

Boitier pour fusible 1 voie pour fusibles à ruban

1 fach Sicherungsstreifen



## F17133




### Portafusibile con fissaggio a vite e attacco ad occhiello con coperchio

Fuse box screw fixing with cover

Porte-fusible à croche à vis avec couvercle

Schraubenfixierender Sicherungskaste mit Deckel




## Portafusibile maxi 1 via attacco a faston

1 way maxi fuse box faston-type

Boitier pour maxi fusible 1 voie à croche contact

Sicherungskasten typ maxi



## F17187



Compreso di terminali


**F22096.S** = staffa di fissaggio/fixing hanger/étrier de fixation/  
die befestigungsklaue

## Scatola fusibili tipo mega con coperchio


Fuse box type mega with cover

Boitier pour fusible type mega avec couvercle

Sicherungskasten typ mega mit Deckel



## F17113




## Scatola fusibili 2 vie

2 way blade fuse box

Boitier pour fusible 2 voies

2 Facher Sicherungskaste



## F17129



**F17122** = Connettore (nr. 1) / connector

**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 8) / clip

## F17027



**F22044** = Terminale 6,3 (nr. 8) / clip


**F22063** = Copri terminale 6,3 (nr. 8)

## Scatola porta fusibili lamellari 4 vie con coperchio

4 ways blade fuse box complete with cover

Boitier pour fusible 4 voies avec couvercle

4 Facher Sicherungskaste mit Deckel



## F17038



**F22044** = Terminale 6,3 (nr. 8) / clip


**F22063** = Copri terminale 6,3 (nr. 8)

## Scatola porta fusibili lamellari 6 vie con coperchio

6 ways blade fuse box complete with cover

Boitier pour fusible 6 voies avec couvercle

6 Facher Sicherungskaste mit Deckel



## F17121



**F17122** = Connettore 1-2 (nr. 1) / connector

**F17123** = Connettore 3-4 (nr. 1) / connector

**F17124** = Connettore 5-6 (nr. 1) / connector


**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 24) / clip

## Scatola porta fusibili lamellari 6 vie con coperchio

6 way blade fuse box complete with cover

Boitier pour fusible 6 voies avec couvercle

6 Facher Sicherungskaste mit Deckel




## Scatola fusibile lamellare 6 vie

6 way blade fuse box complete

Boitier pour fusible 6 voies

6 Facher Sicherungskaste



**F17135.B** = set connettori / connector

**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 24) / clip

## F17135




## Scatola fusibile lamellare 8 vie

8 way blade fuse box

Boitier pour fusible 8 voies

8 Facher Sicherungskaste



**F22044** = Terminale 6,3 (nr. 16) / clip

**F22063** = Copri terminale (nr. 16)

## F17047




## Scatola porta fusibili lamellari 8 vie con uscite laterali

8 way blade fuse box with lateral connections

Boitier pour fusible 8 voies avec sortie laterales


8 Facher Sicherungskasten mit Seitlichen Ausgängen



**F22044** = Terminale 6,3 (nr. 16) / clip

**F22063** = Copri terminale (nr. 16)

## F17078





## F17130



**F17130.B** = Set blocchetti / connector


**F22039** = terminale 6,3 (nr. 32) / clip

## Scatola fusibili lamellare 8 vie


8 way blade fuse box

Boitier pour fusible 8 voies

8 Facher Sicherungskaste



## F17039



**F22044** = Terminale 6,3 (nr. 24) / clip


**F22063** = Copri terminale (nr. 24)

## Scatola porta fusibili lamellari 12 vie con coperchio

12 way blade fuse box complete with cover

Boitier pour fusible 12 voies avec couvercle

12 Facher Sicherungskaste mit Decker



## Corpo porta fusibile a 16 vie lamellari

16 way fuse box

Boitier pour fusible 16 voies

16 Facher Sicherungskaste

**F17137**



**F22182** = Terminale (nr. 32) / clip

## Corpo porta relè a 4 vie

4 way relays box

Boitier pour relais 4 voies

4 Facher Relaiskaste

**F17138**



**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 20) / clip

## Corpo porta mini relè 7 vie

7 way mini relays box

Boitier pour mini relais 7 voies

7 Facher Minirelaiskaste

**F17139**



Terminali / clip

|               |     |          |
|---------------|-----|----------|
| <b>F22044</b> | 6,3 | (nr. 14) |
| <b>F22026</b> | 4,8 | (nr. 21) |

## F17136 (nr. 1) Coperchio

Cap

Couvercle

Deckel

## F17141 (nr. 2) Piede di supporto maschio

Male support

Support male

Halter

## F17142 (nr. 2) Piede di supporto femmina

Female support

Femelle support

Halter

## F17143 (nr. 1) Pinza estrazione fusibili

Fuse extracting pliers

Pince extraction fusible

Sicherungsabziehende Zange



**Mini relè/relè/relè di potenza**

Micro relays/power relays


Relais/relais de puissance

Relais/kraftrelais


DIMENSIONE 1




DIMENSIONE 2




DIMENSIONE 3




DIMENSIONE 4




DIMENSIONE 5




DIMENSIONE 6




DIMENSIONE 7




SCHEMA 1




SCHEMA 2



SCHEMA 3



SCHEMA 4



| Codice   | Volt | Amper  | C/Staffa | S/Staffa | Schema | Dimensione | Tenuta |
|----------|------|--------|----------|----------|--------|------------|--------|
| I18003.B | 12V  | 20/30A | •        |          | 2      | 4          |        |
| I18004.B | 24V  | 10/20A | •        |          | 2      | 4          |        |
| I18131   | 12V  | 30/40A |          | •        | 2      | 2          | •      |
| I18139   | 24V  | 10/20A |          | •        | 2      | 2          | •      |
| I18134   | 12V  | 70A    |          | •        | 1      | 3          | •      |
| I18135   | 24V  | 40A    |          | •        | 1      | 3          | •      |
| I18170   | 12V  | 70A    |          | •        | 4      | 6          | •      |
| I18171   | 24V  | 40A    |          | •        | 4      | 6          | •      |
| I18172   | 12V  | 40/70A |          | •        | 3      | 6          | •      |
| I18173   | 24V  | 30/40A |          | •        | 3      | 3          | •      |
| I18174   | 12V  | 30/40A |          | •        | 3      | 7          | •      |
| I18175   | 24V  | 20/10A |          | •        | 3      | 7          | •      |
| I18176   | 12V  | 15/25A |          | •        | 3      | 5          | •      |
| I18177   | 24V  | 5/10A  |          | •        | 3      | 5          | •      |
| I18132   | 12V  | 20/35A |          | •        | 2      | 1          | •      |
| I18138   | 24V  | 5/10A  |          | •        | 2      | 1          | •      |
| I18186   | 12V  | 15/25A |          | •        | 2      | 5          | •      |
| I18187   | 24V  | 5/10   |          | •        | 2      | 5          | •      |
| I18188   | 12V  | 30/40A |          | •        | 2      | 7          | •      |
| I18189   | 24V  | 20/15A |          | •        | 2      | 7          | •      |


## 18006



**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 5) / clip

**F22025** = Terminale 2,8 (nr. 4) / clip

## 18006.1



**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 3) / clip

**F22025** = Terminale 2,8 (nr. 4) / clip

**F22047** = Terminale 9,2 (nr. 2) / clip

## 118099



**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 2) / clip



**F22045** = Terminale 4,8 (nr. 3) / clip

## Base per relè

### Bracket for relays

### Connecteur pour relais

## Relaishalter





## Base per relè di potenza

### Connection housing for power relays

### Connecteur pour relais de puissance

Kraftrelais halter




## Base per mini relè

### Connection housing for micro relays

### Connecteur pour relais

Minirelais Halter




## Base mini relè per stampato

## Connection housing for relays

### Connecteur pour relais

## Minirelais Halter für Gedruckte Schaltung



## I18099.CS




## Base relè di potenza per stampato

## Connection housing for power relays

### Connecteur pour relais de poussiance

Kraftrelais Halter für Gedruckte Schaltung



# I18006.1 CS




## Base per relè CS

### Connection housing for relays

### Connecteur pour relais

Relais Halter CS



**18006.CS**



## F17189.CS




### Portafusibile lamellare a 1 via per circuito stampato

1 way Fuse Box for Printed Circuit

1 voie Porte Fusible à lamelle pour circuit imprimé

1 Fach lamellare Sicherungskaste für gedruckte Schaltung



## I18255.1




### Porta relè per circuito stampato

Box for Housing Relays for printed circuit

Porte Relais pour circuit imprimé

Relaiskaste für gedruckte Schaltung



## I18205




### Porta relè

Box for Housing Relays

Porte Relais

Relaiskaste








## Relè per montaggio su circuiti stampati

## Power relays for printed circuits


## Relais de puissance pour circuits imprimés

## Relais für Gedruckte Schaltung




| <b>CODICE</b>   | <b>VOLT</b> | <b>AMPER</b> | <b>N° SCAMBI</b> | <b>SCHEMA</b> |
|-----------------|-------------|--------------|------------------|---------------|
| <b>I18058.1</b> | 12V         | 5A           | 2                | 1             |
| <b>I18255</b>   | 24V         | 5A           | 2                | 1             |
| <b>I18073</b>   | 12V         | 16A          | 1                | 2             |
| <b>I18062</b>   | 24V         | 8A           | 1                | 2             |


### SCHEMA 1



## SCHEMA 2



## 118008




## Relais per dinamotore 12V - 50A


Relais for dynamotor 12V - 50A

Relais pour dynamoteur 12V - 50A

Relais für Dynamo 12V - 50A




I18166




Relè di sicurezza 24V

Safety relay 24V  
Relais de Sécurité 24V  
Sicherungsrelais 24V




Relè


Relay  
Relais  
Relais



PASSO-PASSO



SET-RESET



| Codice/Code | V  |
|-------------|----|
| I18182      | 12 |
| I18183      | 24 |


| Codice/Code | V  |
|-------------|----|
| I18184      | 12 |
| I18185      | 24 |

**Teleruttore**

Remoter control switch

Télérupteur

Fernschalter




| CODICE     | VOLT | A NOMINALI CONTINUI | CONTATTO | INGOMBRO |       |
|------------|------|---------------------|----------|----------|-------|
| I18022     | 12   | 150 - 180           | NO       | L102     | H55   |
| I18039     | 12   | 80 - 120            | NO       | L 83     | H54   |
| I18039.24V | 24   | 80 - 120            | NO       | L 83     | H54   |
| I18039.36V | 36   | 80 - 120            | NO       | L 83     | H54   |
| I18050     | 36   | 100 - 150           | NO       | L102     | H54   |
| I18152     | 36   | 150 - 180           | NO       | L 96     | H55,5 |
| I18159     | 12   | 80 - 120            | NO+NC    | L86      | H66   |

**Commutatore di tensione 24>12V 10A**

Commutator of tension 24&gt;12V 10A

Commutateur de tension 24&gt;12V 10A

Stronwender 24&gt;12V 10A



**I18047**

**Elevatore di tensione 12V dc - 24V dc (2A) 85w**

Elevator of tension 12V dc - 24V dc (2A) 85w

Élévateur de tension 12V dc - 24V dc (2A) 85w

Spannungserhöher 12V dc - 24V dc (2A) 85w


**V38099**


## I18013



24V

**I18006** = Supporto (nr. 1) / support


**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 3) / clip

## Intermittenza con staffa di fissaggio

Flashing unit with fixing hanger

Clignoteur avec étrier de fixation

Intermittenz-halter



**I18006** = Supporto (nr. 1) / support


**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 4) / clip

## Intermittenza

Flashing unit

Clignoteur

Intermittenz



| Codice/Code   | V  | W     |
|---------------|----|-------|
| <b>I18082</b> | 12 | 40/46 |
| <b>I18180</b> | 24 | 25    |
| <b>I18181</b> | 12 | 25    |

## I18156



**F22075** = Connettore (nr. 1) / connector


**F22039** = Terminale 6,3 (nr. 6) / clip

## Intermittenza elettronica 6 poli 8x21W con segnalazione guasto

6 ways electronic flashing 8x21W with breakdown signal

Clignoteur électronique 6 voies 8x12W avec signalisation panne

Elektronische intermittenz 6 poliger 8x21W mit Schaden Signal




## Centralina preriscaldo 12V

Pre-heating device 12V

Dispositif de pré-chauffage 12V

Vorwärmungsrelais 12V



I18041



F22095 = Connettore (nr. 1)

F22039 = Terminale 6,3 (nr. 4)

F22316 = Occhiello Ø 5 (nr. 1)


F22317 = Connettore Ø 6 (nr. 1)

## Centralina preriscaldo 12V Lombardini

12V Pre-heating relays Lombardini

Relais de pre-chauffage 12V Lombardini

Vorwärmungsrelais diesel 12V Lombardini



I18086



I18006.1 = Portacentralina (nr. 1)

F22047 = Terminale 9,2 (nr. 2)

F22039 = Terminale 6,3 (nr. 2)

F22025 = Terminale 2,8 (nr. 3)



**F23027** = Connettore 12 vie (nr. 1) / connector

**F23028** = Connettore 16 vie (nr. 1) / connector



**F23029** = Terminale (nr. 28) / clip

## Check spie

Warning lights check

Contrôle voyants

Kontrollampen Prüfung



| Codice/Code | V  |
|-------------|----|
| I18094      | 12 |
| I18161      | 24 |



**F23004** = Connettore (nr. 1) / connector



**F23015.F** = Terminale (nr. 11) / clip

## Circuiti albero fermo

Stopping shaft circuit

Circuit arbre arrêté

Schaltung stehende welle





| Codice/Code | V  |
|-------------|----|
| I18169.12V  | 12 |
| I18169.24V  | 24 |



Fusibili cruscotti e relays,  
centraline preriscaldamento

Fuses, Dashboards & Relays,  
Pre-heating device



**AMA IMEL DIVISIONE DI AMA S.p.a.**

Via Repubblica, 7  
41011 Campogalliano, MO (Italy)  
Tel. 0522 636963 - Fax 0522 695753  
[www.ama.it](http://www.ama.it) - [ama@ama.it](mailto:ama@ama.it)

Headquarter:

**AMA S.p.a.**

Via Giacomo Puccini, 28  
42018 San Martino in Rio (RE) Italy  
Tel. +39 0522 6369 (10 linee r.a.) Fax +39 0522 695753  
[www.ama.it](http://www.ama.it) - [ama@ama.it](mailto:ama@ama.it)

AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
CERTIFICATO DA DNV  
= ISO 9001 =  
= ISO 14001 =

CATALOGO TECNICO  
TECHNICAL CATALOGUE